



KANAVAKAUPPA
Hallituskatu 14
33200 TAMPERE

Digitaalivastaanottimen viritystietojen päivitys

Alla on viritysohjeet Xsat, Finlux, Salora tai Digibox CDTV410 C:tä varten. Mikäli omistatte jonkun muun merkkisen digitaalivastaanottimen, täytyy teidän tukeutua oman laitteenne käyttöohjeisiin tai ottaa yhteys laitteen myyjään / merkkihuoltoon.
HUOM. Viritystietojen poisto poistaa myös omat kanavalistat.

Viritys tapahtuu seuraavan ohjeen mukaisesti.

1. Paina Digiboxin kaukosäätimestä **Menu**-näppäintä, jolloin näyttöön tulee **Päävalikko**.
2. Päävalikosta valitaan nuolinäppäimillä kohta **Asetukset**. Paina **Ok** tai nuoli oikeaan. Näyttöön tulee **Asetukset**-valikko.
3. Asetukset-valikosta valitaan **Viritystietojen poisto** ja painetaan **Ok** tai nuoli oikeaan. Näyttöön tulee varoitus ja kysymys "Kaikki viritystiedot poistetaan?".
4. Hyväksy viritystietojen poisto painamalla **punaisella kehystettyä** näppäintä. Seuraavaksi näyttöön tulee **Kieli** -valinta.
5. Valitse haluamasi kieli ja paina **Ok**. Seuraavaksi näyttöön tulee **Kaapelikanavien haku**-valinta.
6. Paina **OK**, Digibox aloittaa kanavien haun Nopea (NIT), jonka jälkeen Digibox löytää kanavaniput (haku kestää 3-5 min). Talleta viritys painamalla ok.
7. Viritys on valmis.

Annamme tarvittaessa lisätietoa ja apua ongelmatilanteissa numerosta 2166 300 arkisin klo 9.00 – 17.00 välisenä aikana.

Ystävällisin terveisin

Tampereen Tietoverkko Oy
TTV Kanavakauppa